



VORSICHT IRRITIEREND FÜR AUGEN UND HAUT. AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.
Im Falle eines Hautkontaktes, mit Seifenwasser waschen. Im Falle eines Augenkontaktes, mit reichlich Wasser spülen, und falls nötig ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

ANWENDUNGSHINWEISE

- Verwenden Sie Harz und Härter nicht unter einer Temperatur von 18°C. Falls nötig heizen Sie den Raum.
- Eine gute Oberflächenvorbereitung ist der Schlüssel für eine dauerhafte Beschichtung - folgen Sie den Anweisungen genau.
- Die Badewanne kann 48 Stunden nach der Beschichtung verwendet werden, vorausgesetzt, daß eine Raumtemperatur von über 18°C aufrechterhalten wird.
- Vom Gebrauch von Antirutschgummimatten in der Badewanne wird abgeraten.
- Wurde die Wannenoberfläche schon einmal neubeschichtet, muß ein passender Abbeizer verwendet werden um die alte Lackschicht vollkommen zu entfernen
- Dieser Lack eignet sich nicht für Toilettenschüsseln.
- Bei der Behandlung von Haushaltsgeräten (Waschmaschinen etc.) ist es nicht nötig, die ursprüngliche Farbe von der Neubeschichtung abzubeizen. Jedoch müssen jegliche abblättrende Beläge sowie Roststellen bis aufs blanke Metall abgeschmirgelt werden.
- Lack- / Nitroverdünner können für Reinigungszwecke verwendet werden.
- Jeglicher Staub oder andere Unvollkommenheiten der neuen Oberfläche können nach 10-tägigem Gebrauch der Badewanne entfernt werden, durch leichtes Naßschleifen der betroffenen Stellen mit wasserfestem Schleifpapier der Körnung 1500 und Wasser, gefolgt von einer Politur mit Poliercreme. Diese Prozedur kann auch dazu verwendet werden, um den Glanz der Badewanne zu verbessern.
- Der Rollerkopf muß parallel zu den Konturen der Badewanne geführt werden
- Stellen Sie vor Gebrauch sicher, daß Badewanne, Pinsel, Farbwanne und Rolle staubfrei sind.
- Vor der Oberflächenvorbereitung entfernen Sie alle synthetischen Dichtmassen (ausgenommen den Fliesenmörtel) aus der Lücke zwischen der Badewanne und den Kacheln. Dieses Produkt haftet nicht gut auf Dichtmassen

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR BADEWANNEN VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

1. Mittels des Reinigungspulvers A, vermischt mit ein wenig Wasser, und dem Reinigungsschwamm reinigen Sie sorgfältig die Oberfläche um Seifen- und Ölüberreste zu entfernen. Beachten Sie dabei besonders der Ecken an den Wänden, um die Armaturen, den Ab- und Überlauf. Mit warmem Wasser gut abspülen.
2. Mittels warmem Wasser und dem wasserfesten Schleifpapier der Körnung 120 schleifen Sie die Oberfläche sorgfältig ab (unter besonderer Berücksichtigung der Ecken und der Umgebung der Armaturen, des Ab- und Überlaufs) bis die Oberfläche matt ist. Schleifen Sie bis das Schleifpapier vollkommen abgenutzt ist.
3. Entfernen Sie gründlich sämtliche Rostrückstände mit dem Schleifpapier der Körnung 120.
4. Scharten, Kratzer, oder andere Schäden können mit Epoxypachtel oder einem feinkörnigen Polyesterspachtel ausgebessert werden, welche vollständig ausgehärtet sein müssen, bevor die Farbschicht aufgetragen wird.
5. Ausgiebig mit warmem Wasser abspülen, dann mit Tüchern oder ähnlichem gründlich abtrocknen. Mit Haushaltspapier in den Ecken und der Umgebung der Armaturen sowie des Ab- und Überlaufs überflüssiges Wasser abwischen.
6. Sobald die Oberfläche und ihre Umgebung vollständig trocken sind, mit dem Malerband die Übergänge zu den Wänden (2 mm oberhalb der Wannenoberfläche), die Armaturen sowie den Ab- und Überlauf abkleben. Verhüllen Sie den Wasserhahn und die Brause mit den Plastiktüten um Wasseraustritt vorzubeugen.

MISCHEN ANMERKUNG: ARBEITEN SIE IN EINEM GUT BELÜFTETEN RAUM.

7. Schütten Sie den gesamten Inhalt des Härtergefäßes B in den Tubbylacktopf C. Mischen sie den Inhalt sorgfältig mit dem Mischstab, indem Sie den Boden des Topfs kratzen. Verschießen Sie den Tubbylacktopf mit dem Deckel und drehen Sie ihn auf den Kopf und schütteln sie ihn kräftig während 5 Minuten.

AUFTRAGEN

8. Ziehen Sie die Handschuhe und die Maske an. Schütten sie etwa 1/2 des gemischten Lacks aus dem Tubbylacktopf in die Malerwanne. Verschließen Sie wieder das Gefäß mit dem Deckel. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken und staubfrei ist bevor Sie die Farbe auftragen.
9. Mit dem Pinsel malen Sie die Stellen welche nicht mit dem Roller erreicht werden können. (um die Armaturen und Abflüsse). Wickeln Sie den Pinsel in eine der Plastiktüten ein für das Auftragen der zweiten Schicht.
10. Stecken Sie die Rolle auf den Rollergriff und tragen Sie die erste Schicht in kräftigen gleichmäßigen Strichen auf. Rollen Sie so nahe wie möglich an die Kanten, die gestrichenen Abschnitte überlappend, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
11. Nachdem erste Schicht aufgetragen ist, ziehen sie den Rollerkopf ab und entsorgen Sie ihn. Lassen Sie die gesamte Oberfläche mindestens 1 Stunde maximal 2 Stunden lang bei 18°C oder wärmer trocknen. Eine Heizung kann dazu verwendet werden, um bei Kälte den Raum aufzuheizen.
12. Ziehen Sie das zweite Handschuhpaar an und stecken Sie die zweite Rolle auf den Rollergriff. Schütten sie den Rest des gemischten Lacks in die Malerwanne. Tragen Sie mittels Pinsel und Rolle die zweite Schicht grosszügig auf, unter Vermeidung von Tropfsuren.
13. Entfernen Sie sofort nach dem Anstrich vorsichtig das Malerband indem Sie es hoch- und von der gemalten Oberfläche wegziehen. Lassen Sie die Plastikbeutel auf den Armaturen bis die Oberfläche vollständig abgebunden hat (mindestens 48 Stunden).

PFLEGEHINWEISE

- Zur Reinigung der Badewanne verwenden Sie ein weiches Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit hohem Ammoniakgehalt oder äzendem Sodagehalt (wie z.B. Toilettenreiniger oder ähnliches).
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.
- Verwenden Sie nicht die Badewanne als regelmässigen Waschtrog.
- Lassen Sie nicht farbige Kosmetikprodukte wie z.B. Shampoo, Blasenbäder oder ähnliches auf der Wanne stehen: dunkle Pigmente könnten die Oberfläche verfärben.
- Sorgen Sie dafür, dass Hähne und Brause nicht tropfen: Wasser aus tropfenden Hähnen könnte die Oberfläche erodieren.

